

Anleitung Anbauadapter
BMW R1150 RT

Instructions mounting bracket
BMW R1150 RT



Lieferumfang:

1 x Anbauadapter BMW R1150 RT
2 x Schraube Innensechskant M8x16
2 x U-Scheibe M8

Contains:

1 x mount adapter BMW R11xxRT
2 x allen screw M8x16
2 x washer M8

Achtung: wichtige Hinweise zur Montage

**Den Anbauwinkel auf die vordersten Schrauben
der Lenkerenden montieren**



Der Anbauadapter wird mit den beiden bei-liegenden Schrauben Innensechskant M8x16 mit je einer U-Scheibe M8 von vorne (in Fahrt-richtung gesehen) gegen die obere Gabel-brücke montiert. Die beiden Schrauben werden dabei in die vorhandenen Gewinde auf der Unterseite der Gabelbrücke geschraubt.

The mount adapter is installed in front of the upper fork bridge with the two enclosed M8X16 screws with one M8 washer each against the upper fork bridges. The two screws thread into the available holes on the lower surface of the fork bridge.



Montagebeispiel:

Auf den Anbauadapter kann jede unserer Lenkerhalterung problemlos mit der (zur Lenkerhalterung gehörenden) Schelle befestigt werden.

Example:

Any of our GPS mounts can be fastened onto the mount adapter without problems.