



# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Mai 2003

## 01-040-0661-0

### Anleitung Anbauadapter BMW R1100/1150RS/R1100S

#### Lieferumfang:

- 1 x Anbauadapter R1100/1150RS
- 4 x Schraube Linsenkopf M5x45
- 4 x Mutter selbstsichernd M5
- 4 x U-Scheibe groß M5
- 4 x U-Scheibe M5



### Montage:

Der Anbauadapter für die BMW R1100 / 1150RS und R1100S wird mit dem Bügel nach hinten auf die Gabelbrücke aufgesetzt. Die Verschraubung erfolgt mit den beiden beiliegenden Klemmstücken, den vier Schrauben Linsenkopf M5x45 mit kleinen U-Scheiben M5 oben, großen U-Scheiben M5 unten sowie den vier Muttern selbstsichernd M5 unter der Gabelbrücke. Die Klemmstücke werden innen unter die Gabelbrücke gesetzt. Der längere Arm des Klemmstücks weist jeweils nach vorne.



Auf den Anbauadapter können Sie jetzt jegliche unserer Lenkerhalterungen montieren. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der jeweiligen Anleitung. Das Beispiel zeigt die Lenkerhalterung des Garmin Street Pilot III.

