

März 2006



Anleitung Anbauadapter Yamaha FJR 1300

Lieferumfang:

1 x Anbauadapter vormontiert
4 x Schraube Lenkerklemmung verzinkt
4 x Schraube M5 x 16mm
4 x U-Scheibe M5

Installation Instruction: GPS Mount Adapter FJR1300

Contains:

1 x Mount adapter premounted
4 x Special screw with Internal thread galvanized
4 x Screw M5 x 16mm
4 x Washer M5



Montageanleitung:

Lösen Sie die Original-Schrauben der Lenkerklemmung.
Ersetzen Sie diese durch die mitgelieferten Lenker-Klemmschraube.
Ziehen Sie diese fachgerecht an.

Setzen Sie nun den vormontierten Anbauadapter auf die Lenkerklemmschrauben und befestigen Sie diesen mit den Schrauben M5 und den beigefügten Unterlegscheiben.

Installation:

Loosen the original handlebar attachment screws.
Replace the original screws with the supplied special screws with internal thread. Torque them to factory specification.

Set now the mount adapter on the special screws and attach it using supplied M5 x16 screws and washers M5.
Check the tightness in regular intervals.