

01-040-6662-6663-6663-6664-6665-0-0

Januar 2007

April 2008

DE20070122



Anleitung: Handprotector GD BMW Hp2 für Alulenker

Lieferumfang:
1x Satz Handprotectoren GD
1x Anbausatz für Alulenker

Achtung! Wichtige Hinweise
Nach der Montage darauf achten, dass die Freigängigkeit des Kupplungs- und Bremshebels nicht beeinträchtigt wird.

Installation Instruction: Hand Protector GD HP2 with Aluminum Handlebar

Contents:
1 x Handprotector set GD
1 x Installation hardware for alum. Bar

Attention: important tips, explanations
Make sure both levers and throttle move freely after installation!



Montage
Bereiten Sie den Lenker soweit vor, das die Lenkerenden offen sind, A.

Montieren Sie anschließend die Lenkerklemmung für innen am Protektor vor. Hierfür brauchen Sie den Unterlegter M8 und die Schraube M8x50, B.

Stecken Sie die Lenkerklemmung in das Lenkerende, C, und ziehen die Schraube leicht an.

Montieren Sie jetzt die Lenkerklemmen für das andere Protektorende. Die Klemmen werden am konischen Teil des Lenkers befestigt. Dafür benötigen Sie die Schraube M5x16 und die Mutter. Die Mutter wird in der Klemme gehalten. Die Schraube M8x30, mit dieser wird die Aludistanz an der Klemme befestigt und geklemmt. Schrauben noch nicht anziehen. Der Protektor wird ebenfalls an der Aludistanz befestigt, mit der Schraube M8x20. Die U-Scheiben nicht vergessen.

Positionieren Sie den Protektor so, das er Brems- und Kupplungshebel in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.

Ziehen Sie nun die Schrauben fest an.

Assembly
Remove original parts so that bar ends are open as shown in photo A.

Prepare the bar end sides of the hand protectors as shown in photo B with screw M8x50, washer-spacer and the quills.

Push the assembly in the bar end and tighten slightly, C.

Set the clamps on the conical part of the handlebar. Install with screw M5x16 and nut M5 on the shorter lower latch. Install the upper longer latch with screw M8x30, washer and spacer, D. Install the inner hand protector end also on the spacer with screw M8x20 and washer M8. Do not tighten yet. Photo D.

Adjust hand protectors so that brake and clutch lever as well as throttle move freely.

Tighten now all screws.

