

Novemberl 2006

Schutz Benzinleitung BMW R1200 GS / Hp2

Lieferumfang:
1 x Satz Schutz Benzinleitung
2 x Kabelbinder
2 x Schutzfolie

Installation Instruction: Fuel Line Guard R1200GS / Hp2

Contains:
1 x Fuel Line Guard
2 x Cable tie
2 x Protective film

**Achtung: Wichtige Hinweise zur
Montage**
**Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit den
festen Sitz der angebrachten Teile**

Attention: important tips, explanations

**Check that the guard is securely
attached in regular intervals**



Bild 1

Entfernen Sie die Seitendeckel der R1200GS.
Lösen Sie gem. Bild1 die Originalschrauben.
Setzen Sie nun den Benzinleitungsschutz an und positionieren Sie das Teil mit den Originalschrauben ohne diese festzuziehen.
Bringen Sie nun die Schutzfolie und den mitgelieferten Kabelbinder am Rahmen an, ohne diesen festzuziehen.
Ziehen Sie nun die originalen Befestigungsschrauben am Zylinder an. Der Kabelbinder kann nun angezogen werden.
Benutzen Sie hierzu das von BMW vorgeschlagene Schrauben-Anzugsmoment.

Remove the side cover -
Loosen the original screws as shown on Photo 1.
Set now the fuel line on and attach it using original screws but do not tighten them yet.
Put then the supplied protective film on the frame as well as the cable ties but do not pull the ties tight yet.
Align the guard properly and tighten the original screw to BMW torque specs and tighten then the cable ties.



Bild 2

Bei der HP2 muss der Stecker der Drosselklappeneinheit abgezogen werden, und über den Benzinleitungsschutz gelegt werden. Siehe Bild 3

On HP2: Disconnect the wiring and lay them over the guard as shown on photo 3.



Bild 3