

01-044-0455-0

August 2006



Anleitung Abdeckung Brems-  
Flüssigkeitsbehälter BMW R1200  
GS / ADV

Installation Instruction: Rear Brake  
Fluid Reservoir Guard R1200GS

Lieferumfang:

Contains:

1 x Abdeckung Alu  
1 x U-Scheibe M6 klein

1 x Brake reservoir guard alum.  
1 x Washer M6 small

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Attention: important tips, explanations**

**Zur Montage wird die Originalschraube verwendet! Beachten Sie bitte, dass die Position der Abdeckung bei niedriger Einstellung des Fahrersitzes evtl. Korrigiert werden muss!**

**Original screw is used for attachment. Posiotion may need to be adjusted when lower seat position is used.**

1



**Montage**

**Installation**

1. Nehmen Sie die Sitzbank ab
2. Drehen Sie die Befestigungsschraube des Bremsflüssigkeitsbehälters ganz heraus!
3. Befestigen Sie die Abdeckung wie in Bild 1 mit der Originalschraube und der beigelegten U-Scheibe!

1. Remove the seat
2. Remove the brake fluid reservoir attachment bolt out completely.
3. Attach then the guard together with the brake fluid reservoir as shown on photo using original screw.