

01-044-0552-0

Juni 2008

June 2008

DE20070122



Anleitung: Cockpitblende 1 "unter Windschild" BMW R1200GS/ADV ab 2008

Lieferumfang:

- 1 x Cockpitblende
- 1 x Gegenhalter
- 2 x Distanz
- 2 x Linsenkopfschraube M5x25 V2A
- 2 x U-Scheibe M5 klein V2A
- 2 x Zellgummistreifen

Achtung! Wichtige Hinweise

Bei der Montage darauf achten, dass die Blende nicht die Scheibe berührt! Ist zusammen mit 01-044-0563-0 und 01-44-0415-0 verbaubar! Alle Schraubverbindungen regelmäßig kontrollieren!

Montage

1. Windschild abmontieren und Zellgummi wie in Bild 1 auf den Vorbau kleben
2. Gegenhalter wie in Bild 2 von unten gegen den Vorbau halten.
3. Cockpitblende auf Vorbau auflegen und wie in Bild 3 / 4 montieren mit
 - A) 2 x Distanz
 - B) 2 x U-Scheibe M5 klein
 - C) 2 x Linsenkopfschraube M5x25
4. Blende ausrichten und Schrauben mit maximal 6Nm anziehen!
5. Windschild wieder anbauen und darauf achten, dass Blende und Windschild sich nicht berühren!

Instruction: Cockpit Cover 1 (Underneath Windscreen) BMW R1200GS/ADV from 2008-
Contents:

- 1 x Cockpit cover
- 1 x Support plate with pressed-in threads
- 2 x Spacer
- 2 x Screw dome head M5x25 V2A
- 2 x Washer M5 small V2A
- 2 x rubber foam strip

Attention! Important tips, information:

Make sure cover is not touching the windscreen! 044-0552 can be installed with 044-0453 and 044-04125. Check all fasteners in regular intervals.

Installation

1. Remove windscreen and place the rubber foam strips on the fairing support as shown in pic.1
2. Hold the support plate as shown in pic. 2 against the windscreen support.
3. Set the cockpit cover on the windscreen support and install together with support plate as shown in photos 3/4
 - A) 2 x Spacer
 - B) 2 x Washer M5 small
 - C) 2 x Screw dome head M5x25
4. Adjust the cover and tighten screws to max. 6Nm torque.
- 5.) Install the windscreen in reverse order and make sure it is not touching the cockpit cover.

