

01-044-0632-0

April 2005

Anleitung
 Bremslichtschalter R1200GS
 ab Bj.2006

Installation Instruction:
 Brake Light Switch Cover
 R1200GS 2006 and newer

Lieferumfang:
 1xBremslichtschalterabdeckung
 1xZiKo mit Innensechskant M5x20
 1xKunststoffdistanz schwarz
 2xAludistanz D12, 3mm dick

Contains:
 1 x Rear brake light switch cover
 1 x Screw hex cylinder head M5x20
 1 x Plastic spacer black
 2 x Spacer aluminum D12, 3mm OD

Bild1



Achtung! Wichtige Hinweise
Bei Benutzung der original Abdeckung
des Bremszylinders müssen die
Aludistanzen untergelegt werden!

Attention: important tips, explanations
Aluminum spacers are required if the
original BMW brake cylinder cover is
used!

Bild2



Montage

- 1.Nehmen Sie die Originalabdeckung ab. Diese ist nur aufgesteckt.Bild1
- 2.Demontieren Sie die Abdeckung des Bremszylinders. Die Originalschrauben werden wieder verwendet.Bild2
- 2.Drehen Sie die Schraube für den Bremslichtschalter heraus.Bild3. Diese Schraube wird ersetzt durch die beigelegte ZyKo M5x20.
- 3.Montieren Sie nun die TT-Bremslichtschalterabdeckung. Befestigen Sie zuerst die Zyko M5x20. Bild4. Hier wird die Kunststoff Distanz benötigt. Sie kommt zwischen Bremslichtschalter und Abdeckung. Schraube noch nicht fest anziehen.
- 4.Montieren Sie nun die Abdeckung des Bremszylinders und damit auch die Bremslichtschalterabdeckung mit den Originalen Schrauben. Wenn Sie die originale Bremszylinderabdeckung weiter benutzen, benötigen Sie die beiden Aludistanzen. Sie werden zwischen Bremszylinder- und Bremslichtschalterabdeckung benötigt, damit die original Abdeckung nicht beschädigt wird. Wenn Sie allerdings die Formschönere TT-Abdeckung (Bild2) verwenden, benötigen Sie die Aludistanzen nicht. Ziehen Sie nun alle drei Schrauben fest.

Installation

1. Remove the original brake light switch cover. It is simply snapped on. Photo 1
2. Remove then stock (or Touratech brake cylinder cover). Original screws will be reused. Photo 2
- 2 Remove the original screw for the brake light switch. Photo 3. This screw will be replaced with the supplied screw M5x20 cylinder head.
3. Install now the Touratech brake light switch cover. Attach first the screw M5x20 cylinder head. Photo 4. Black plastic spacer is used between the break light switch and the cover. Tighten the screw only lightly.
4. Install now the brake cylinder cover along with the brake light switch cover using original screws. Aluminum spacers need to be installed between the brake cylinder and the brake light switch cover if stock brake cylinder cover is further used to avoid damages. Spacers are not needed with Touratech brake cylinder cover as seen on Photo 2. Tighten now all three fasteners.

Bild3



Bild4

