

Januar 2006

Anleitung: Abdeckung
Bremsflüssigkeitsbehälter BMW HP2
Lieferumfang:
1 x Abdeckung Bremsflüssigkeitsbehälter
4 x Kabelbinder 130mm

January 2006

Instruction: Brake Fluid Reservoir
Cover BMW HP2
Contains:
1 x Brake Fluid Reservoir Cover Alum.
4 x cable tie 130mm

**Achtung: Wichtige Hinweise zur
Montage**

Sie können den Rahmen unter der
Abdeckung Bremsflüssigkeitsbehälter mit
Folie / Klebeband schützen.

Attention: important tips, explanations

Frame finish can be protected under the
cable ties with tape for example.

Der Abdeckung Bremsflüssigkeitsbehälter
wird mit den beiliegenden Kabelbinder,
wie Abbildung 1 zeigt, befestigt.

Attach the Touratech rear brake reservoir
cover with supplied cable ties on the
frame as shown on photo 1.

PHOTO 1

