

März 2006

Anleitung Abdeckung Schwingen-
drehpunkt rechts BMW Hp2

Installation Instructions
Swing Arm Pivot Cover Right HP2

Lieferumfang:

1 x Abdeckung vormontiert mit O-Ring
1 x Schraube M6 x 25

Contains:

1 x Swing arm pivot cover with O-Ring
1 x Screw M6 x 25



***Achtung: Wichtige Hinweise zur
Montage***
***Achten Sie auf zentrischen Sitz
beim Befestigen***

***Attention:
Make sure cover sits properly
centered.***

Montageanleitung:

Reinigen Sie den Schwingen-
drehpunkt.

Setzen Sie die Abdeckung
zentrisch an und befestigen Sie
Diese mit der Schraube M6 x 25.

Installation:

Clean the pivot.

Set the cover properly centered
and attach with supplied M6x25
screw.

