

Januar 2006

January 2006



A

Anleitung Scheinwerferschutz PC BMW HP2

Instruction: Headlight Guard PC BMW HP 2

Lieferumfang:

1 x Scheinwerferschutz PC
3 x Schraube Linsenkopf Kreuzschlitz
M5x60
3 x U-Scheibe groß für M5
3 x Abstandsrolle 45mm

Contains:

1 x clear headlight guard polycarbonat
3 x dome head phillips screw M5x60
3 x spacer 45mm
3 x washer M5

Achtung: Wichtige Hinweise zur Montage

Achten Sie darauf, dass der Scheinwerfer
nach dem Lösen der drei
Befestigungsschrauben nicht herunter fällt.

Attention: important tips, explanations

Carefull not to drop the light when all
three attachment screws are removed!

Schrauben Sie bitte die drei
Befestigungsschrauben ("A") am
Scheinwerfer heraus.
Montieren Sie jetzt den
Scheinwerferschutz PC mit den drei
Schrauben Linsenkopf Kreuzschlitz M5x60
mit U-Scheiben für M5 sowie den
Abstandsrollen.

Remove the three (A) screws that
support the head light lens. Be carefull
not to drop the light.
Attach the clear head light guard together
with the head light using supplied longer
screws as well as the black plastic
spacers.