

Januar 2006

January 2006

Anleitung Spritzschutz Sport HP2

Instruction: Sport Splash Guard HP 2



Lieferumfang:
1 x Spritzschutz Sport

Contains:
1 x Splash guard rear



Achtung: Wichtige Hinweise zur Montage

Attention: important tips, explanations
More information regarding rear number plate carrier can be found in HP 2 repair manual.

**Nur für Sporteinsatz!
Kennzeichenbeleuchtung und Rückstrahler entfallen.**

Touratech Sport Splash Guard may not be street legal in many states or countries. Rear reflector, licence plate light or blinker installation is not foreseen with Touratech Sport Splash Guard.



Der Spitzschutz Sport ersetzt den serienmäßigen Kennzeichenträger.

Remove the three screws below the fender and two on the top and carefully suspend the rear number plate carrier.

Montieren Sie den Spritzschutz Sport bitte wie abgebildet.

Disconnect wires from the licence plate light and isolate them.

Weitere Informationen finden Sie auch in der Reparaturanleitung (CD) Ihrer BMW HP2

Attach Touratech sport splash guard as original.