

März 2006

## Anleitung Schnellverschluss Sitzbank Hp2

## Installation Instruction: Quick Fastener Hp2 Seat



Lieferumfang:  
1 x Schnellverschluss  
1 x Schnellverschluss - Halter  
1 x Unterlegteller  
2 x Schraube M3x10mm  
2 X Mutter selbstsichernd M3  
2 x U-Scheibe M3

Contains:  
1 x Quick Fastener - pin  
1 x Quick Fastener - holder  
1 x Washer large  
2 x Screw M3x10mm  
2 X Self securing nylock nut M3  
2 x Washer M3

### **Achtung: Wichtige Hinweise zur Montage**

**Überprüfen Sie vor der ersten Fahrt den  
Korrekten Sitz der Sitzbank.**

### **Attention: Important notes! Make sure seat is correctly attached**

**prior your first ride.**



Bohren Sie gem. Bild 1, 2 x d=3mm in die  
Lasche der Sitzbankverriegelung.  
Benutzen Sie den Schnellverschluss-  
Halter als Schablone.

Drill 3mm holes in the seat locking latch  
as shown on photos 1+2. Use the quick  
fastener holder as template.

Setzen Sie nun den Halter gem. Bild 2 ein,  
Und schrauben Sie diesen mit den  
M3x10mm Schrauben fest.  
Bauartbedingt kann es sein, dass die  
angeschweißte Lasche auf d=7mm  
aufgebohrt werden muss.

Set the quick fastener holder on the  
frame as shown on photo 2 and attach  
using the M3x10mm screws. In some  
cases the welded latch needs to be  
drilled out to 7mm diameter.

Legen Sie nun den Unterlegteller in die  
Aussparung der Sitzbank und verriegeln  
Nun diese mit dem Schnellverschluss.  
(Bild 3)

Set the larger washer in the seat recess  
and attach the seat with the quick  
fastener pin. Photo 3.

