

**Anleitung: Brems-/Kupplungs-
behälterdeckel BMW R1200 RT MÜ**

Instruction:

Lieferumfang:

Contents:

1x Brems- oder Kupplungsbehälterdeckel

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km
kontrollieren und nachziehen!**

**Check all screws after 50Km and
retighten if necessary!**

Montage

Assembly



1.) Demontieren Sie den original Deckel
Ihres Brems- bzw. Kupplungsbehälters,
indem Sie die in Bild 1 bezeichneten
Schrauben herausdrehen.

2.) Entfernen Sie die Gummieinlage von
dem original Deckel und setzen Sie
diese in den neuen Deckel ein.

3.) Montieren Sie den neuen Deckel in
umgekehrter Reihenfolge der
Demontage, wobei Sie bitte die original
Schrauben verwenden.



4.) Überprüfen Sie vor Ihrem nächsten
Fahrtantritt alle von Ihnen an- oder
umgebauten Teile auf festen Sitz,
Dichtigkeit und korrekte Funktion.