

Februar 2010

**Anleitung: Adapter RAM-Mount auf  
Gabelbrücke für  
Lenkererhöhung  
BMW R 1200RT, ab Bj.2010**

1



Lieferumfang:

- 1x RAM-Mount-Kugel
- 1x RAM-Mount-Aufnahme
- 1x Linsenkopfschraube M6x14
- 1x Federring
- 4x Linsenkopfschraube M5x12
- 4x U-Scheibe für M5
- 4x Spezialschraube

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!**

2.



**Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller montieren, sind alle Teile auf Freigängigkeit, Kollision und Passform zu prüfen!**

**Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie die Lenkerhälften beim Eindrehen der Spezialschrauben nicht verkratzen.**

**Montage:**

**Assembly:**

3.



1. Ersetzen Sie die inneren vier Lenkerbefestigungsschrauben durch die vier beigelegten Spezialschrauben (Bild 1A). Bevor Sie diese jedoch festziehen, sollten Sie die anderen beiden Schrauben, die nicht ersetzt wurden lösen.  
Ziehen Sie nun alle Schrauben schrittweise zuerst leicht, anschließend mit einem Drehmoment von 19 Nm fest.
2. Bringen Sie die RAM-Kugel i.V.m. dem Sicherungsring und der M6-Schraube an der RAM-Kugel-Aufnahme an.
3. Befestigen Sie nun die RAM-Kugel-Aufnahme mit dem restlichen Montage-material an den Spezialschrauben.