

01-048-0110-0

DE20070122

Januar 2008

January 2008

Anleitung: Kettenschutz BMW  
F800/650 (Twin) GS

Installation Instruction: Chain  
Guard BMW F800/650 (twin) GS

Lieferumfang:  
1x Kettenschutz

Contains:  
1 x Chain guard



**Achtung! Wichtige Hinweise**  
**Kettenschutz sollte bei abgekühlten**  
**Motor montiert werden!!! Es sollte**  
**darauf geachtet werden das die Kette**  
**nach der Montage des Kettenschutzes**  
**frei läuft!!!**

**Attention! Important notes,**  
**information:**  
**Perform installation when motor is**  
**cold! Make sure chain is moving**  
**freely after installation!**

### Montage

### Installation

1. Montieren Sie den original Kettenschutz  
von ihrem Motorrad ab (Bild.1)

1. Remove the original chain guard off  
the motorcycle. (Photo 1)

2. Fixieren Sie den Kettenschutz und  
befestigen ihn mit den original Schrauben  
wie in Bild.2 und Bild.3 Pfeil markierten  
stellen!

2. Set Touratech chain guard as original  
and secure with original screws as  
shown on photos 2 & 3. Locations are  
marked with an arrow.

Vor fahrtbeginn sollten Sie alle  
eingebauten Teil auf festen sitz  
überprüfen. Schraubenanzugsmoment  
M6=9,7Nm beachten!

Check guard is properly aligned and that  
the M6 screws are tightened to max.  
9,7Nm torque

Viel Spaß

