

Anleitung: Kühlerschutz Alu
BMW F800GS

Installation Instruction: Radiator
Guard BMW F800GS

Lieferumfang:

Contents:



- 1 x Kühlerschutz Alu
- 2 x Distanzrolle Alu
- 3 x Zylinderkopfschraube M5 x 16
- 1 x Linsenkopfschraube M5 x 16
- 4 x U-Scheibe M5 groß

- 1 x Radiator guard alum
- 2 x Spacer bushing alum
- 3 x Screw cylinder head M5x16
- 1 x Screw dome head M5x16
- 4 x Washer M5 small

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Schraubensicherung mittelfest verwenden!

It is advised to use medium strength thread locking compound.

Alle Verbindungen nach 50km Fahrt kontrollieren!

Check the tightness of all fasteners after first 30miles.

Passt nur an Modell 800!

048-0137 fits only F800GS model.

Bei gleichzeitiger Verwendung eines Zusatzscheinwerfers Xenon: Links

With use of auxiliary HID light:

unbedingt darauf achten, dass die Linsenkopfschraube verwendet wird, da hier die Steuergerätehalterung montiert wird!

Dome head screw must be used at the upper left position. Ballast bracket is attached at this point!



Montage

Assembly

1. Sitzbank, Airboxcover und beide Seitenverkleidungen mit Schnabel abnehmen. Dazu alle Schrauben wie in Bild 1 entfernen (beidseitig).

1. Remove the seat, airbox cover and the beak with side covers by removing the screws shown in photo 1 (left & right side of the bike).

2. Kühlerschutz wie in Bild 2 von vorne auf den Kühler stecken. Die beiden Distanzrollen von hinten anbringen und wie folgt verschrauben:

2. Set the radiator guard on the radiator from the front (photo 2). Set both long spacer bushings on the back of the radiator and attach as follows:

A) Bild 3 / rechts oben und unten:

A) Photo 3 / Right upper and lower:

- 2 x U-Scheibe M5 groß
- 2 x Zylinderkopfschraube M5 x 16

- 2 x Washer M5 small
- 2 x Screw cylinder head M5x16

B) Bild 4 / links oben

B) Photo 4 / Left upper:

- 1 x U-Scheibe M5 groß
- 1 x Linsenkopfschraube M5 x 16

- 1 x Washer M5 small
- 1 x Screw dome head M5x16

C) links unten:

C) Photo 4 / Left lower:

- 1 x U-Scheibe M5 groß
- 1 x Zylinderkopfschraube M5 x 16

- 1 x Washer M5 small
- 1 x Screw cylinder head M5x16



3. Airboxcover und Seitenverkleidungen und Sitzbank wieder montieren.

3. Reinstall airbox cover, side covers, beak and seat. Check installation prior to first ride, after first 30miles and then in regular intervals.

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

These instructions are at our present level of knowledge. Legal requirements for correctness do not exist. Technical issues subject to change.