

01-048-0342-0

März 2008

March 2008

DE20070122



**Anleitung: Kotflügelverlängerung vorne  
BMW F650(Twin)/800GS**

**Instruction: Mudguard Extension front  
BMW F650(Twin)/800GS**

**Lieferumfang:**

- 1 x Kotflügelverlängerung
- 1 x Halteblech
- 2 x Linsenkopfschraube M4x8 V2A
- 2 x Linsenkopfschraube M4x16 V2A
- 4 x U-Scheibe M4 groß V2A
- 2 x Mutter selbstsichernd M4 V2A

**Contents:**

- 1 x Mudguard Extension
- 1 x Bracket
- 2 x Button head screw M4x8 stainless
- 2 x Button head screw M4x16 stainless
- 4 x Washer M4 large stainless
- 2 x Nylock nut M4 stainless

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**In den Original-Kotflügel müssen 2 x  
5mm Löcher gebohrt werden!**

**Attention: important tips, explanations**

**Two 5mm holes need to be drilled on  
the original front fender!**

**Montage**

1. Halteblech wie in Bild 1 an die  
Kotflügelverlängerung schrauben mit  
2 x Linsenkopfschraube M4x8 V2A
2. Kotflügelverlängerung wie in Bild 2/4  
ansetzen! Achten Sie darauf, dass ein  
optimaler Formschluss zwischen  
Verbreiterung und Kotflügel besteht,  
bevor Sie die Löcher bohren.
3. Bohren Sie zwei Löcher mit 5mm  
Durchmesser in den Kotflügel (Bild 3)
4. Befestigen Sie zuletzt die Verbreiterung  
wie in Bild 4/5 mit  
2 x Mutter selbstsichernd M4 V2A  
4 x U-Scheibe M4 groß V2A  
2 x Linsenkopfschraube M4x16 V2A

**Assembly**

1. Assemble bracket and Mudguard  
Extension as shown in pic. 1 with  
2 x button head screw M4x8 stainless
2. Place the Mudguard Extension as  
shown in pic.2/4. ATTENTION! Make  
sure, that the form fits, before you drill  
the holes!
3. Drill two holes with 5mm diameter into  
the Mudguard (pic. 3)
4. Assemble the Extension as shown in  
Pic. 4/5 with  
2 x nut self securing M4 stainless  
4 x washer M4 large stainless  
2 x button head screw M4x16 stainless