

01-048-0344-0

DE20070122

Januar 2008

March 2008

**Anleitung:
Rahmenschutz links**

**Installation Instructions: Frame
Guard left F650GS(twin)/800GS**

Lieferumfang:
1xRahmenschutz links
3xKabelbinder

Contains:
1 x Frame protector left
3 x Cable tie



Achtung! Wichtige Hinweise
Kontrollieren Sie bitte von Zeit zu Zeit
den festen Sitz des Rahmenschutzes

Attention! Important tips, information:
Check that guard is securely attached
in regular intervals.

Montage

Assembly



1. Reinigen Sie den Rahmen ihres Motorads sorgfältig
2. Um den Rahmenschutz aufsetzen zu können, müssen die im Bild 1 bezeichneten Schrauben, sowie der Krümmerschutz zunächst entfernt werden.
3. Fixieren Sie den Rahmenschutz am Rahmen ihres Motorads. Drücken Sie nun den Rahmenschutz am Rahmen fest.
4. Befestigen Sie den Rahmenschutz, indem Sie den Krümmerschutz wieder aufsetzen und beide Teile mit den Schrauben befestigen. Sichern Sie den Rahmenschutz zusätzlich mit den im Lieferumfang enthaltenen Kabelbindern, an den im Bild 2 bezeichneten Stellen.

1. Clean motorcycle frame on the left side in the area as shown in photo left.
2. Remove screws shown in photo 1 as well as the muffler guard.
3. Press guard on the frame of the motorcycle.
4. Secure the frame guard together with the muffler guard with original screws. Secure frame guard additionally with cable ties as shown in photo 2.



5. Überprüfen Sie alle montierten Teile auf festen Sitz!

5. Make sure guards are secure before your first ride and then in regular intervals.

Viel Spaß