

**Anleitung: Blende Soziusfußraste**
**Installation Instruction: Carbon Fiber Heel Cover Passenger F650/800GS**

**Lieferumfang:**

1x Blende Soziusfußraste  
2x Schraube Linsen. Innen-6 M5x16  
2x U-Scheibe groß Polyamid M5  
2x Mutter selbstsichernd M5  
2x U-Scheibe für M5  
2x Abstandsrolle

**Contains:**

1 x Heel cover passenger  
2 x Screw dome head M5x16  
2 x Washer M5 large polyamid  
2 x Nylock nut M5  
2 x Washer M5  
2 x Spacer black

**Achtung! Wichtige Hinweise**  
**Schraubenanzugsmoment von 5,5Nm darf auf keinen Fall überschritten werden!!!**

**Attention! Important tips, information:**  
**Be very careful not to tighten screws over 5,5Nm torque!!!**


**Montage**

1.) Montieren Sie die Blende Soziusfußraste mit den Schrauben Linsen. Innen.6 M5x16 und den U-Scheiben groß Polyamid wie in Bild1vor.

**Installation**

1.) Set supplied dome head screws M5x16 and polyamide washers M5 large on the outside of the cover as shown in photo 1.



2.) Sie können mit den Abstandsrollen wo nötig den Spalt zwischen Blende Soziusfußraste und Blende Soziusfußrastenhalterung ausgleichen Bild2.

2.) Supplied spacers can be used in the gap between cover and bracket when needed. Photo 2.



3.) Fixieren Sie mit leichten Druck vorsichtig die Blende Soziusfußraste. Mit den U-Scheiben M5 und den selbstsichernden Muttern M5 befestigen Sie die Blende Soziusfußraste.

3.) Press the cover carefully against the bracket and secure with M5 washers and nylock nuts M5.