

01-048-0366-0

Januar 2008

January 2008

DE20070122

Anleitung:Gummipad für Rahmenschutz **Instruction: rubber pad for the frame**
BZ Alu rechts BMW F650(Twin)/800GS **guard BMW F650(Twin)/800GS**

Lieferumfang:

Contents:

1 x Gummipad

1 x rubber pad

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Passt nur an 048-0155!

Fits only with 048-0155!

Montage

Assembly

Gummipad wie im Bild einfach in den Alu
Rahmenschutz einklippsen!

Clip the rubber pad into the frame guard
as shown in the picture!

