

01-048-0406-0

DE20070122

Januar 2008

January 2008

**Anleitung: Abdeckkappe Schwinge/
Steckachse rechts
BMW F650(Twin)/800GS**

**Instruction: Cover for swingarm/
main shaft cover right
BMW F650(Twin)/800GS**

Lieferumfang:

Contents:

1 x Abdeckung rechts

1 x cover right

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Passt nur rechts!

Fits only the right side!

Montage

Assembly

1.Untergrund reinigen

1.Clean the subsurface

2.Abdeckung einklippen!

2.Clip on the cover

