


**Anleitung: Schutz f. Ausgleichsbehälter vorne BMW F650(Twin)/800GS**
**Instruction: Brake Fluid Reservoir Guard BMW F650(Twin)/800GS**
**Lieferumfang:**

1 x Protektor  
2 x Unterlage  
2 x Zylinderkopfschraube M5x40 V2A

**Contents:**

1 x Guard  
2 x Washer  
2 x Cylinder head screw M5x40 stainless steel

**Achtung! Wichtige Hinweise**
**Attention: important tips, explanations**

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren! Anziehmoment maximal 5Nm!! Arbeiten Sie zu zweit oder fixieren Sie den losen Bremshebel mit einem Kabelbinder am Lenker während des Anbaus!**

**Check all screws after 50Km! Maximum Torque 5Nm!! Work with a helper or fix unfastened brake lever with cable tie at handle bar during installation.**

**1**

**Montage**
**Assembly**

1.Schrauben der Klemmschelle für den Spiegel entfernen! Arbeiten Sie zu zweit oder fixieren Sie den losen Bremshebel mit einem Kabelbinder am Lenker während des Anbaus!

1.Remove the screws from the mirror Clamp! Work with a helper or fix unfastened brake lever with cable tie During installation!

**2**


2.Eine Unterlage positionieren wie in Bild1

2.Place one washer as shown in pic.1

3.Protector positionieren wie in Bild2

3.Place the guard as shown in pic.2

4.Zweite Unterlage positionieren wie in Bild2

4.Place second washer as shown in pic.2

5.Protector mit 2 x Zylinderkopfschraube M5x40 V2A verschrauben! Achtung! Anziehmoment max. 5Nm!!

5.Mount the guard using 2 x cylinder Head screw M5x40 stainless steel! Attention! Maximum Torque 5Nm!!