

**Anleitung: Lenkerprotector Gummi
BMW F650(Twin)/800GS**

**Instruction: Handlebar protector
rubber BMW F650(Twin)/800GS**

Lieferumfang:

1 x Gummipad
2 x Kabelbinder 290mm

Contents:

1 x rubber pad
2 x 290mm cable ties

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Montage

Assembly

- 1.Kabelbinder in die Aussparungen am Gummipad einführen (Innenseite)
- 2.Gummipad wie im Bild platzieren und mit den vormontierten Kabelbindern am Lenker fixieren!

- 1.Insert the cable ties into the cut-outs on the inside of the rubber pad!
- 2.Place the rubber pad as shown in the picture! Fix the rubber pad on the Handle bars using the premounted cable ties!

