


**Anleitung Gepäckbrücke Alu groß
BMW G650X**
Lieferumfang:

- 1 x Gepäckbrücke groß vormontiert
- 4 x Distanz Alu 18mm
- 4 x Zylinderkopfschraube M6x35
- 4 x U-Scheibe M6 groß
- 1x Moosgummistreifen 30mm

Achtung! Wichtige Hinweise

**Maximale Last 5kg!
Schraubensicherung mittelfest
verwenden! Nicht für X-Country!**

Montage

1. Entfernen Sie zuerst den Endtopf der Auspuffanlage! Dies erleichtert die Montage der Gepäckbrücke! (Bild 1)
2. Entfernen Sie nun die Alu-Kappen am Heck wie in Bild 1 (beidseitig)
3. Platzieren Sie die Gepäckbrücke wie in Bild 2 und befestigen Sie diese mit
 - 4 x U-Scheibe M6 groß
 - 4 x Zylinderkopfschraube M6x35
 - 4 x Distanz Alu

Achtung! Schraubensicherung mittelfest verwenden! Vor dem Festziehen der Schrauben die Gepäckbrücke unbedingt ausrichten!

4. Den Moosgummistreifen unbedingt zwischen Rohr und Heckteil aufkleben! (Bild 3)

TIPP: Am Besten hält er auf dem Heckteil!

**Instruction: Large luggage rack
BMW G650X**
Contains:

- 1 x Luggage rack large
- 4 x Spacers Aluminium 18mm
- 4 x Allen head screws M6x35
- 4 x Washers M6 large
- 1x Foam rubber strip 30mm

Attention: important tips, explanations

Maximum load 5kg (11lbs)!
Use thread locking compound!
Doesn't fit with X-Country!

Assembly

1. Remove the muffler for easier access (Photo 1).
2. Remove caps to expose the two threaded holes in the tail section as in photo 1 (each side)
3. Place the luggage rack on the tail section as in photo 2, with
 - 4 x Washers M6 large
 - 4 x Allen head screws M6x35
 - 4 x Spacers Aluminium

NOTE! Use thread locking compound! Make sure to adjust luggage rack properly before tightening screws.

4. Set adhesive foam strip at center between tubular frame and tail section. with adhesive surface down.

1



2



3

