

01-049-0118-0

Dezember 2006

January 2007

Anleitung Abdeckblech Endtopf
hinten BMW G650X

Installation Instruction: Heat Shield
Rear Muffler BMW G650X

Lieferumfang:

Contains:

1 x Abdeckblech Endtopf hinten Alu

1 x Heat shield aluminum rear Muffler

Achtung! Wichtige Hinweise**Attention: important tips, explanations**

**Die originalen Schrauben und
hitzebeständigen U-Scheiben müssen
weiterverwendet werden!**

**Original screws and heat resisting
washers are further used.**

Montage**Installation**

1. Entfernen Sie zuerst die Originalblende
2. Montieren Sie die Alu-Abdeckung wie Original mit den originalen Schrauben und U-Scheiben!

1. Remove the original heat shield.
2. Install the Touratech aluminium heat shield as original with original screws and washers.

