

Februar 2006

January 2006

Anleitung: Dokumententasche an
Sitzbankunterseite

Instruction: Document Pocket
Underseat

Lieferumfang:
1 x Dokumententasche mit
Zwei Klett-Pads

Contains:
1 x Document pocket
2 x Velcro tabs

**Achtung: Wichtige Hinweise zur
Montage**

Achten Sie auf festen Sitz der
Dokumententasche.



Nehmen Sie die Sitzbank Ihres Motorrads
ab.

Reinigen Sie die Stellen, an denen Sie die
beiden Klett-Pads aufkleben möchten. Die
Oberfläche muss staub- und fettfrei sowie
trocken sein.



Drücken Sie die Dokumententasche feste
auf den Klett auf.

Attention: important tips, explanations

Make sure pocket is securely attached on
the velcro.

Remove seat or seats.

Find a relatively flat spot on the
underside of the seat.

Clean surface and stick velcro tabs on.

Set the document pocket now on the
velcro tabs.