

März 2007

Hitzeschutz Unterschenkel
KTM Super Enduro R



Lieferumfang:
1 x Hitzeschutz
2 x Schraube Linsenkopf M8 x 30
2 x Mutter M8
2 x U-Scheibe M8
2 x Federscheibe M8

Achtung: Wichtige Hinweise zur Montage
Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit den festen Sitz der angebrachten Teile

March 2007

Installation Instruction: Heat Protection KTM Super Enduro

Contains:
1 x Heat shield
2 x Screw dome head M8 x 30
2 x Nut M8
2 x Washer M8
2 x Lock washer M8

Attention! Important tips and notes:
Inspect the secure fit of the part in regular intervals. Vibration may loosen fasteners!



Montieren Sie den Hitzeschutz gem. Bild 1.

Setzen Sie die Schraube M8x30 an, und setzen Sie vor dem Festziehen die Mutter und Federscheibe hinten an.

Ziehen Sie nun die Schraube M8 x 30 mit der U-Scheibe gegen den Rahmen fest.

Kontorn Sie nun die Schraube mit der mitgelieferten Mutter und der Federscheibe.

Verwenden Sie hierzu am besten einen 13-er Ringschlüssel

Install the heat shield as shown on second photo between rear shock over exhaust pipe. Set the M8x30 screws on with regular washer. Nut and lock washer go on the back.

Tighten now the screws M8x30 and washers tight against the frame.

Secure then the screws with the nut and lock washer using a 13mm box wrench.