

**Anleitung: Carbon-Rahmenschutz
links unten**
Husqvarna 250 TE ab 2010 /
310/450/510 TE ab 2009

**Instruction: Carbon frame guard
left bottom**
Husqvarna 250 TE from 2010 /
310/450/510 TE from 2009

Lieferumfang:

Contents:

- (A) 1 x Rahmenschutz
- (B) 2 x Kabelbinder 290mm
- (C) 1 x Gummi-Spreizmutter M5
- (D) 1 x U-Scheibe M5 POM
- (E) 1 x Linsenkopfschraube M5x45

- (A) 1 x Frame guard
- (B) 2 x Cable tie 290mm
- (C) 1 x rubber nut M5
- (D) 1 x washer M5 POM
- (E) 1 x button head screw M5x45

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km
kontrollieren und nachziehen!**

**Check all screws after 50Km and retighten if
necessary!**

**Bei zusätzlicher Verwendung von Original-
Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller auf
Freigang, Passform und auf mögliche Kollisionen
prüfen!**

**When fitting with additional accessories,
original or third-party, ensure a precise fit and
check for possible interference!**

**Die Gummi-Spreizmutter M5 vor dem Einbau
leicht einfetten!**

**Apply grease to the rubber nut M5 before
assembly!**

Die Gummi-Spreizmutter nur leicht anziehen!

Tighten the rubber nut just loosely!

