

Mai 2010

May 2010

DE20080314



**Anleitung: ABS-Sensorschutz vorne
BMW K1200R/S, K1300R/S**

**Instructions: ABS sensor protection,
front BMW K1200R/S, K1300R/S**

Lieferumfang:

- (A) 1 x Schutz
- (B) 1 x Linsenkopfschraube M5x25 A2
- (C) 1 x U-Scheibe M5 klein A2
- (D) 1 x U-Scheibe M6 klein A2
- (E) 1 x Distanz 8mm
- (F) 1 x Schutzfolie

Contents:

- (A) 1 x Guard
- (B) 1 x Button head screw M5x25 A2
- (C) 1 x Washer M5 small A2
- (D) 1 x Washer M6 small A2
- (E) 1 x Spacer 8mm
- (F) 1 x Protection film



Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!

Check all screws after 50Km and retighten if necessary!

Bei zusätzlicher Verwendung von Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller auf Freigang, Passform und auf mögliche Kollisionen prüfen!

When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!

Maximales Anziehmoment für M5 5Nm! Maximum Torque M5 5Nm!

Für diese Stellen Schutzfolie zuschneiden und auf die gereinigten Oberflächen aufkleben!

Cut protection film for this positions and stick down!
Clean all surfaces before assembly!

