

Mai 2010

May 2010

DE20080314



**Anleitung: Anbauadapter Gabelbrücke
BMW K1300R/S**

**Instruction:
BMW K1300R/S**

Lieferumfang:

- (A) 1 x Strebe D12
- (B) 1 x Halter
- (C) 1 x Flansch
- (D) 2 x Linsenkopfschraube M6x12 A2
- (E) 4 x Linsenkopfschraube M4x12 A2
- (F) 1 x Senkkopfschraube M10x40 A2

Contents:

- (A) 1 x Strut D12
- (B) 1 x Bracket
- (C) 1 x Flange
- (D) 2 x Button head screw M6x12 A2
- (E) 4 x Button head screw M4x12 A2
- (F) 1 x Countersunk screw M10x40 A2

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!

Check all screws after 50Km and retighten if necessary!

Bei zusätzlicher Verwendung von Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller auf Freigang, Passform und auf mögliche Kollisionen prüfen!

When fitting with additional accessories, original or third-party, ensure a precise fit and check for possible interference!

Freigängigkeit bei vollem Lenkeinschlag links/rechts prüfen, wenn Sie gleichzeitig ein GPS-Gerät und einen Tankrucksack verwenden!

Check for free movement with full steering lock (left/right), when GPS-unit and tank bag are used at the same time! The size of the GPS-unit used could obscure the view of speedometer and other devices!

Je nach Größe des verwendeten GPS-Gerätes kann die Ablesbarkeit der Instrumente beeinträchtigt werden!

BMW-Logo in der Gabelbrücke muss vor der Montage vorsichtig entfernt werden!

Remove BMW-Logo in fork brace carefully before installation!

Alle Schrauben vorsichtig festziehen!

Tighten all screws carefully!

