

August 2009

August 2009

DE20080314

**Anleitung: Lenkerenden Alu,  
alu natur und gold eloxiert,  
Triumph Street Triple 675**

**Instruction:**

Lieferumfang:

Contents:

2 x Lenkerende Alu  
2 x Zylinderkopfschraube M5x30 A2

***Achtung! Wichtige Hinweise***

***Attention: important tips, explanations***

***Alle Schraubverbindungen nach 50Km  
kontrollieren und nachziehen!  
Passt nur an den Original-Stahllenker  
der Street Triple 675!  
Achtung! Wenn Sie zusätzlich Original-  
Zubehör oder Zubehör anderer  
Hersteller montieren, sind alle Teile auf  
Freigängigkeit, Kollision und Passform  
zu prüfen!***

***Check all screws after 50Km and  
retighten if necessary!***

**Montage**

**Assembly**

1. Entfernen Sie zuerst die Original-  
Lenkerenden.

2. Befestigen Sie anschließend unsere  
Lenkerenden Alu mittels der  
Zylinderkopfschrauben M5x30 A2 am  
Lenker. Achten Sie darauf, dass der Bund  
sauber am Lenkerende anliegt.

3. Kontrollieren Sie bitte nach der Montage  
die Freigängigkeit der Gasgriffdrehhülse.

