

**Anleitung: Hitzeschutzblende KAT
Triumph Street Triple 675**

Instruction:

Lieferumfang:

Contents:

1 x Blende
1 x Linsenkopfschraube M5x10 A2
1 x U-Scheibe M5 groß A2

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!
Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller montieren, sind alle Teile auf Freigängigkeit, Kollision und Passform zu prüfen!
Die Blende ist zur Verwendung an der Original-Auspuffanlage konzipiert!**

Check all screws after 50Km and retighten if necessary!

Montage

Assembly

1.Original-Blende abschrauben. Die Schraube zur Befestigung der Lambdasonden-Blende wird weiterverwendet.

2.Unsere Blende zusammen mit der Blende für die Lambdasonde und mit der Originalschraube wie in Bild1 verschrauben.

3.Die Blende an der hinteren Befestigung mit dem beigelegten Montagmaterial befestigen wie in Bild2.

