

**Anleitung: Kabelblende rechts Alu  
BMW F800R/S/ST**

**Instruction:**

**Lieferumfang:**

**Contents:**

1 x Blende  
1 x Linsenkopfschraube M8x12 A2  
1 x U-Scheibe M8 klein A2  
1 x Kabelbinder 130mm

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Attention: important tips, explanations**

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!**

**Check all screws after 50Km and retighten if necessary!**

**Montage**

**Assembly**

1. Gewinde M8 am Motorblock kontrollieren, Schmutz entfernen!

2. Blende wie in Bild 1 ansetzen und an (A) mit

1 x Linsenkopfschraube M8x12 A2  
1 x U-Scheibe M8 klein A2

anschrauben.

Blende mit dem beiliegenden Kabelbinder am Kabel fixieren (B)

**Achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden oder Kabel an der Blende scheuern können. Evtl. müssen Kabel oder Kabelbinder am Stecker etwas verdreht werden, damit die Blende passgenau montiert werden kann!**

