

Januar 2005

January 2006

### Anleitung Erhöhungsplatte für Seitenständerauflage



#### Lieferumfang:

1 x Erhöhungsplatte 4mm  
4 x Schraube Senkkopf M5x20  
4 x Schraube Senkkopf M5x25  
4 x Schraube Senkkopf M5x30  
4 x Mutter selbstsichernd M5

#### **Achtung: Wichtige Hinweise zur Montage**

Sie können bis zu drei Erhöhungsplatten montieren. Verwenden Sie bitte in Abhängigkeit der Anzahl montierter Platten, die entsprechende Schraubenlänge. Verwenden Sie bitte aus Sicherheitsgründen die beiliegenden, neuen Muttern selbstsichernd.

Achtung!

**Kontrollieren Sie bitte in regelmäßigen Abständen die Federstärke der Seiteständerfedern, damit ein einwandfreies einklappen des Seitenständers gewährleistet bleibt!**

**Wir empfehlen lediglich die Montage von bis zu zwei Erhöhungsplatten! Eine dritte Erhöhungsplatte kann bei eingeklappten Seiten- und Hauptständer am Hauptständer anstehen!**

### Instruction: 4mm Side Stand Riser Plate for 044-0650

#### Contains:

1 x Side stand riser plate 4mm  
4 x Screw countersunk M5x20  
4 x Screw countersunk M5x25  
4 x Screw countersunk M5x30  
4 x Nylock nut M5

#### **Attention: important tips, explanations**

You can use up to three riser plates with side stand extension 044-0650. Use the longer screws according to number of riser plates. Use the supplied new nylock nuts when installing riser plates.

NOTE: Check the condition of the side stand spring in regular intervals. Make sure that the spring is strong enough to pull the side stand up at all times.

We recommend the use of up to two riser plates. Third riser plate may conflict with the center stand when both are up.