

01-410-0170-0

Januar 2010

January 2010

DE20080314

**Anleitung: Ausbauhilfe Vorderachse
Husqvarna 250/310/450/510 TE**

**Instruction: Dismantling aid for the
wheel shaft (front)**

Husqvarna 250/310/450/510 TE

Lieferumfang:

Contents:

1 x Spannzylinder
1 x Hebel
1 x Spreizer
1 x Zylinderkopfschraube M8x35 A2
1 x Zylinderkopfschraube M5x16 A2

1 x clamping cylinder
1 x lever
1 x spreader
1 x cylinder head screw M8x35 A2*
1 x cylinder head screw M5x16 A2*

*stainless steel

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km
kontrollieren und nachziehen!**

**Check all screws after 50Km and
retighten if necessary!**

**Bei zusätzlicher Verwendung von
Original-Zubehör oder Zubehör anderer
Hersteller auf Freigang, Passform und
auf mögliche Kollisionen prüfen!**

**When fitting with additional
accessories, original or third-party,
ensure a precise fit and check for
possible interference!**

